

# CARLES

— Hotel - Buenos Aires —

## INSTRUCCIONES CONTROL AIRE ACONDICIONADO


### AC CONTROLLER INSTRUCTIONS

1.- Comenzar el equipo con el botón ON/OFF (situado en la esquina superior derecha del control)

*1.- Start operation with the ON/OFF button (upper right button in controller)*

2.- Seleccionar el modo de operación con el botón en la esquina inferior derecha:

*2.- Select Operation Mode with the "Mode Operation Button" (lower right in the controller):*



3.- Seleccionar la temperatura deseada con los dos botones de la izquierda  
*3.- Set required temperature with the "Temperature selection Buttons"*

4.- Seleccionar velocidad de ventilador: usando el botón central derecho:  
baja (L), o alta (H) velocidad.

*4.- Select Fan Speed: Press to select Low (L), High (H) fan speed.*